

Drift- och underhållsinstruktioner

Markiser

Rengöring av stativ – Terrass och Fönstermarkiser:

Stativet är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Stativet utsätts dock för smuts och föroreningar och bör rengöras minst en gång om året för bästa finish. Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc.

Rengöring av stativ – Cafemarkiser (Senator):

Löv och annat nedfall kan lägga sig i bågarnas vagnsspår och hindra in och utkörning av markisen. Kontrollera och rengör därför regelbundet bågarnas spår. Om markisen är försedd med vindsäkringsbalk är det särskilt viktigt att spåren hålls rena och att magnetfunktionen i balkens draganordning hålls fria från rost och smuts.

Rengöring av markisduk:

Markisduken är utsatt för smuts och föroreningar och bör rengöras regelbundet för bästa finish. För detaljerad beskrivning av rengöring av markisduken hänvisas till dess bruksanvisning.

Borttagning av markisens kapp:

Kappan är den mest utsatta delen av markisen. För att öka kappans livslängd kan den förvaras inomhus under vinterhalvåret. Lossa först frontprofilens vänstra eller högra ändskydd. Lossa därefter kappans duklås. För kappan åt sidan ut ur frontprofilen. Sätt tillbaka ändskyddet och förvara kappan inomhus.

Byte av markisduk:

Stativet är av hög kvalitet och har en längre livslängd än markisduken. Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan informera om ett dukbyte och om någon ytterligare komponent behöver bytas.

Varning - Låt alltid en fackman justera vikarmar och fallarmar:

Fallarmar, senator markisen och i synnerhet vikarmar har mycket kraftiga fjädrar inuti konstruktionens aluminiumprofiler. Om armen, fjädern eller wiren lossnas kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna, fjädrarna och wirarna skall därför alltid justeras av en fackman.

Varning - Låt alltid en fackman lossa markisens gavel:

Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar, fjädrar eller wirar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

Varning - Utkörning av markis:

Vid fönsterputsning, målning av fasad, montering, underhåll eller reparation av markis föreligger klämrisk samt risk för att stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering. Var även uppmärksam att markisen även kan välta portabla infra- eller gasolvärmare.

Varning - Inkörning av markis:

Vid fönsterputsning, målning av fasad, montering, underhåll eller reparation av markis föreligger klämrisk om markisens körs in när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering.

Varning för fall:

Vid montering, underhåll eller reparation av markis finns risk för fall från t.ex. stege. Säkerställ att en medhjälpare håller i stegen och att den står stadigt på underlaget. Använd lämpliga arbetskor och studera stegens bruksanvisning för att minimera olycksrisken. Iakttag största försiktighet vid arbete på hög höjd p.g.a. ökad olycksrisk.

Varning - Tålighet mot nederbörd:

Markisen är ett solskydd och inget regnskydd. Om markisen är utfälld vid regn, hagel eller snö kan vattensäckar bildas i duken, vilket skadar markisen p.g.a. dess tyngd. Vikarmsmarkiser har lättare att bilda vattensäckar än fönstermarkiser eftersom de har en mindre lutningsvinkel. Det finns dock ingen risk att skada markisen om den är utfälld vid duggregn. En blöt markisduk skall torka innan den rullas in. Om detta inte är möjligt, t.ex. när markisen körts in vid kraftig vind, skall markisen köras ut så snart vädret tillåter.

Varning för brand:

Undvik att placera grill, gasol- eller infravärmare under markisen eller i dess närhet eftersom duken kan fatta eld. Ett säkerhetsavstånd på minst fem (5) meter rekommenderas.

Varning för stark vind:

Markisen är konstruerad för att tåla vindstyrkor på upp till 10 m/s. Om markisen i utfälld läge, helt eller delvis, utsätts för högre vindstyrkor finns risk för skada på solskyddet som i värsta fall kan ramla ner och orsaka följdskador. Garantin gäller inte för skador som uppkommit när solskyddet utsätts för vindstyrkor över 10 m/s.

Varning för inkörning när markisens frontprofil är fast förankrad:

Undvik att manövrera solskyddet om dess frontprofil är fast förankrad i underlaget, t.ex. med frontstag eller teleskopstag. Garantin gäller inte om markisen skadats om den kört in när dess frontprofil varit fast förankrad. Frontstag eller teleskopstag får ej användas med tillkopplad automatik.

Varning för snöoras:

Markisen är utvecklad för vårt nordiska klimat. Snöoras kan dock skada markisen. Undvik därför att använda markisen och eventuell solautomatik vid risk för snöoras.

Varning vid utebliven manövrering:

Om solskyddet är utfällt och det av någon anledning inte kan köras in skall fackman kontaktas omgående för att avhjälpa felet. Om det finns risk att markisen utsätts för vindstyrkor över 10 m/s skall området inom tio (10) m från markisen spärras av för att undvika kroppsskada.

Varning – Låt alltid en fackman demontera vikarms- och fallarmsmarkiser:

Vid demontering av vikarms- och fallarmsmarkiser finns risk för allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. För att undvika att skadas av markisens armar skall solskyddet först köras ut helt. I detta läge har armarna låg fjäderspänning och kan då inte orsaka kroppsskada. När armarna lossas kan solskyddet monteras ner från fasaden. Iakttag försiktighet vid hantering av markisen för att undvika lyft-, kläm- eller fallskador. Då armen destrueras skall fjäderns kraft vara avlastad.

Varning – Låt alltid en fackman demontera cafémarkiser (Senator):

Vid demontering av cafémarkiser finns risk för allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. För att undvika att skadas av markisens wirar och fjädrar skall dessa avlastas först. I avlastat läge kan resten av markisen monteras ned.

Endast motoriserade markiser – inkoppling och service:

Motoriserade markiser skall anslutas med fast installation till fastighetens elnät. Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker. För att undvika att barn manövrerar markisen rekommenderas att manöverdon placeras oåtkomligt för barn. Undvik att använda solskyddet om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablage. För detaljerad beskrivning om koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till markismotorns bruksanvisning.

Endast motoriserade markiser – risk för strömavbrott:

Undvik att manövrera solskyddet vid risk för strömavbrott eftersom solskyddet kan skadas om det utsätts för vindstyrkor över 10 m/s när det är utfälld, helt eller delvis.

Endast motoriserade markiser – ändring av gränsläge:

Motoriserade markiser har ett yttre gränsläge (markisen helt utfälld) och ett inre gränsläge (markisen helt infälld). Eftersom markisduken töjer sig med tiden kan det inre gränsläget behöva justeras så att markisen går helt in. För terrassmarkiser kan även det yttre gränsläget behöva justeras när markisens lutningsvinkel ändras. För detaljerad beskrivning hur gränsläge justeras hänvisas till markismotorns bruksanvisning.

Endast markiser med automatiska styrningar – ändring av inställningar.

Markisens garanti gäller för vindstyrkor upp till 10 m/s. Eftersom vindstyrkan inte är konstant skall vindkänsligheten ställas in på max 8 m/s på automatiken. När du har använt markisen en tid kan du justera inställningarna för sol- och vindkänslighet för att utnyttja din markis maximalt. För detaljerad beskrivning hur känsligheten justeras hänvisas till markisautomatikens bruksanvisning.